ЭЛЕКОМСЕРВИС
Системы контроля изоляции и мониторинга СОПТ

ООО «ЭлекомСервис» ИНН/КПП: 6658363452/667801001
Адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул.Шевченко, д.9Ж, оф.6
Тел./факс:(343) 287-48-27
Email: elecomservis@mail.ru web: elecomservis.ru

Инструкция по работе с утилитой СКИПЕТР-Линк (SKIPETR-Link)

Утилита СКИПЕТР-Линк предназначена для обеспечения связи компьютера под управлением 32-разрядной (x86) или 64-разрядной (x64) ОС Windows 7 и более поздних с устройствами линейки СКИПЕТР® производства ООО ЭлекомСервис, предназначенных для эксплуатации в сетях постоянного оперативного тока и имеющими порт для связи с ПК.

Основные функции утилиты СКИПЕТР-Линк:

- Считывание из устройств настроек и архивов событий.
- Просмотр настроек и архива в окне программы.
- Сохранение данных с устройств на компьютер в файл .csv.
- Загрузка сохранённых данных с компьютера.
- Изменение настроек и запись их в устройство.

1. Подготовка программы
   1.1. Установка драйвера
   1.2. Развернуть архив «7__en.stsw-link009.zip» на компьютер. Появится папка «7__en.stsw-link009».
   1.3. В папке «7__en.stsw-link009» запустить файл xxx.exe, соответствующий разрядности установленной Windows.

2. Установка и запуск СКИПЕТР-Линк
   2.1. Развернуть архив «SKIPETR-Link.zip» на компьютер. Появися папка «SKIPETR –Link».
   2.2. Запустить файл SKIPETR-Link.exe.

3. Работа с утилитой
   3.1. Подключиться к устройству СКИПЕТР® к разъёму USB на лицевой панели. Запустить СКИПЕТР-Линк (можно сначала запустить, это не важно).
   3.2. Нажать кнопку «Подключить». В появившемся окне выбрать COM-порт.
   3.3. Для считывания настроек выбрать вкладку «Настройки» и нажать кнопку «Прочитать настройки» (кнопка со стрелкой вниз). В зависимости от подключенного устройства появятся несколько папок с разделами настроек устройства (Уставки, Сигнализация, Опции и т.д.). Также появится название и версия ПО устройства, настройки которого загружены в программу.
   3.4. Для считывания архива выбрать вкладку «Архив» и нажать на кнопку «Прочитать архив» (кнопка со стрелкой вниз). В программе реализована

ООО «ЭлекомСервис» ИНН/КПП: 6658363452/667801001
Адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул.Шевченко, д.9Ж, оф.6
Тел./факс:(343) 287-48-27
Email: elecomservis@mail.ru web: elecomservis.ru

возможность фильтрации записей в архиве по их типу. В зависимости от подключенного устройства значения фильтра меняются.

3.5. Для сохранения данных из любой вкладки на компьютер нажать на кнопку «Сохранить… в файл» (кнопка с дискетой). Данные сохраняются в папку Data, находящуюся в папке программы, в виде файла с расширением .csv. Данные из каждой вкладки (Настройки, Архив) сохраняются в отдельные файлы, при этом в имени файла автоматически кодируется название устройства, дата, время и тип данных.

3.6. Для загрузки данных (настроек или архива) из файла на компьютере нажать на кнопку с папкой в соответствующей вкладке. После загрузки любого файла (настроек или архива) правой верхней части окна программы отображается имя и путь к последнему загруженному файлу.

3.7. Изменение числовых значений параметров на вкладке Настройки осуществляется вводом требуемых значений с клавиатуры или последовательным перебором при помощи специальных кнопок в поле значения. Если значение параметра выбирается из ограниченного набора значений, то он организован в виде выпадающего списка.

3.8. Для сохранения значений настраиваемых параметров в устройство нажмите кнопку «Записать настройки» (кнопка со стрелкой вверх).